

CRANE SCALE GGE PRO



FUNGSI TOMBOL :

1. **HOLD**
: mengunci (menahan) suatu nilai beban timbang
2. **SW**
: Mengganti suatu nilai/angka
3. **->O<-**
: kembali ke nilai nol/mode penimbangan

SETUP FUNCTION :

1. Nyalakan timbangan (dalam keadaan pembacaan999...888....777....)
2. Tekan [SW]
 - [00000] → masukkan password : “11111”
 - [HOLD] → ganti angka
 - [SW] → geser angka
3. Tekan [->O<-]
 - [bEE 1] → SET BUZZER
 - 0 : **disable** (tidak ada suara/bunyi)
 - 1 : **enable** (ada suara/bunyi)
 - [HOLD] → ganti angka
4. Tekan [->O<-]
 - [Hod 1] → HOLD FUNCTION
 - 0 : **disable** (tidak ada fungsi hold)
 - 1 : **enable** (ada fungsi hold)
 - [HOLD] → ganti angka
5. Tekan [->O<-]
 - [Stb 0] → ZERO FUNCTION
 - 0 : fungsi nol berlaku ketika berat tidak stabil
 - 1 : fungsi nol tidak berlaku ketika berat tidak stabil
 - [HOLD] → ganti angka
6. Tekan [->O<-]
 - [CHt 1] → SET UNIT (SATUAN BERAT)
 - 0 : lb
 - 1 : kg
 - [HOLD] → ganti angka
7. Tekan [->O<-]
 - [Yes 1] → SIMPAN SETTING
 - 0 : tidak disimpan
 - 1 : simpan
 - [HOLD] → ganti angka set
8. Tekan [->O<-]
9. RESTART (selesai)

CARA SETTING & KALIBRASI :

contoh kap. 1500.0kg x 0.5kg

1. Tekan [->O<-] tahan + [ON/OFF]
 - [SPAn]
2. Tekan [->O<-]
 - [SET]
 - [00000] → masukan password : "11111"
 - o [HOLD] → untuk mengganti angka
 - o [SW] → untuk pindah antar angka
3. Tekan [->O<-]
 - [SYS]
 - [1500.0] → kapasitas full timbangan
 - [HOLD] → untuk memilih kapasitas.
 - o Pilihan : [500.0/600.0/1000.0/1500.0/2000.0]
4. Tekan [->O<-]
5. Restart
6. Matikan timbangan
7. Tekan [->O<-] tahan + [ON/OFF]
 - [SPAn]
8. Tekan [->O<-]
 - [SET]
 - [00000] → Masukkan beban yang akan dikalibrasi. Misal : 500 kg
 - [0500.0]
 - o [HOLD] → untuk mengganti angka
 - o [SW] → untuk pindah antar angka
9. Naikkan batu sesuai dengan kap. yang dimasukkan
10. Tekan [->O<-]
 - [HOLD]
 - Tampil angka sesuai dengan beban yang dinaikkan
11. Selesai

CARA MENGGANTI NILAI TOLERANSI TIMBANGAN

contoh kap. 1500.0kg x 0.5kg menjadi 1500.0kg x 1kg

1. Tekan [SW]
 - Pilih nilai toleransi yang diinginkan
 - [CH 1.0] → ketelitian 1 kg (pilih)
 - [CH 0.5] → ketelitian 0.5 kg
2. Selesai

NILAI TOLERANSI UNTUK MASING-MASING BERAT :

1. **Kap. 500.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 0.2 dan 0.5 kg
2. **Kap. 600.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 0.2 dan 0.5 kg
3. **Kap. 1000.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 0.5 dan 1 kg
4. **Kap. 1500.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 0.5 dan 1 kg
5. **Kap. 2000.0 kg**
: pilihan ketelitiannya → 1 dan 2 kg