

TIMBANGAN JCS-A COUNTING



CARA KALIBRASI OTOMATIS (LAMA) :

1. Nyalakan timbangan
2. Tekan **[A C]** beberapa detik
 - Weight : "CAL"
3. Naikkan beban timbangan secara penuh → tunggu sampai stabil
4. Tekan tombol **[ACCU]**
 - Layar weight menunjukkan kapasitas penuh.
5. Kalibrasi selesai

ATAU SECARA MANUAL (LAMA) :

1. Tekan tombol **[A C]**
2. Tekan tombol **[TARE]**
3. Naikkan beban timbangan
4. Ketik beban yang ditimbang
5. Tekan tombol **[ACCU]**
6. Kalibrasi selesai

CARA COUNTING (MENGETAHUI JUMLAH BARANG)

1. Hidupkan timbangan
2. Naikkan contoh beban. Misal : 2 pc
3. Tekan angka **2** (jumlah barang yang dinaikkan) + tombol **[SAMP]**
 - Number : 2 (jumlah barang 2 pc)
 - Unit weight : 452.24 (berat per satuan barang)
 - Weight : 9.0 (berat total barang sebanyak 2 pc)
4. Naikkan jumlah beban yang diinginkan dengan jenis yang sama
5. Maka display **NUMBER** akan menampilkan jumlah beban secara keseluruhan

FUNGSI MEMORI NILAI BERAT PER SATUAN BARANG (UNTUK COUNTING)

1. Hidupkan timbangan
2. Naikkan contoh beban. Misal : 2 pc
3. Tekan angka **2** (jumlah barang yang dinaikkan) + tombol **[SAMP]**
 - Number : 2 (jumlah barang 2 pc)
 - Unit weight : 452.24 (berat per satuan barang)
 - Weight : 9.0 (berat total barang sebanyak 2 pc)
4. Tekan **[AC]**
 - UNIT WEIGHT : **STORE**
5. Tekan/pilih angka : 1 – 9
 - Misal : angka 1
6. Turunkan beban dan tekan **[CLEAR]** untuk menghapus nilai berat satuan
7. Naikkan beban dengan jenis yang sama yang akan dicounting (jumlah beban blm diketahui)
8. Tekan angka 1 tadi ditahan beberapa detik sampai muncul angka berat per satuan barang di display **UNIT WEIGHT**
9. Maka secara otomatis jumlah barang yang ditimbang akan tampil di display **NUMBER**
10. Selesai

MENGHAPUS MEMORI NILAI BERAT PER SATUAN BARANG (UNTUK COUNTING)

1. Hidupkan timbangan
2. Tekan angka 0
3. Tekan **[AC]**
 - **[STORE]**
4. Tekan angka 1
5. Selesai (maka nilai berat per satuan barang sudah terhapus)

CARA AKUMULASI DATA

Misal : - berat beban: 100
- unit weight : 2.0000
- number : 50

Tampilan di layar [UNIT WEIGHT] : 0.00

1. Naikkan beban ke 1
 - Berat beban : 100
 - Input unit weight : 2.0000
 - Number : **50**
2. Tekan **[ACCU]**
 - Unit weight : **1**
 - Weight : -Add-
 - Number : **50**
3. Tekan **[TARE]**
4. Turunkan beban ke 1
5. Naikkan beban ke 2
 - Berat beban : 100
 - Input unit weight : 2.0000
 - Number : 50
6. Tekan **[ACCU]**
 - Unit weight : **2**
 - Weight : -Add-
 - Number : **100**
7. Tekan **[TARE]**

NB :

*Untuk menghilangkan nilai akumulasi tekan **[CLEAR]** dan matikan timbangan.*

MERUBAH DESIMAL POINT PADA UNIT WEIGHT

1. **[UNIT WEIGHT]** menunjukkan nilai Nol.
2. Tekan angka “0” beberapa kali pada panel angka 0-9
 - Unit Weight : 0.00
 - Unit Weight : 0.000
 - Unit Weight : 0.0000
3. Rubah nilai berat per satuan barang sesuai format yang diinginkan

CARA KALIBRASI (BARU) 3KG CARA 1 :

1. Nyalakan timbangan
2. Sebelum timbangan stabil tekan tombol **[SAMPLE]** + **[8]** bersamaan
 - Number : [UNIT]
 - Unit weight : g (gram) → satuan berat
 - Weight : - - - - -
3. Masukkan password : “ **090316** ” dillayar Weight
4. Tekan **[ACCU]**
 - Number : [SCALE]
 - Unit weight : -g- (gram) → satuan berat
 - Weight : 3000 (3 kg) kapasitas penuh timbangan
5. Tekan **[ACCU]**
 - Number : [- - - - -]
 - Unit weight : d-g → nilai divisi/ketelitian
 - Weight : 0.1 (0.1/0.2/0.5/1/2/0.05)
 - Tekan **[TARE]** → memilih nilai divisi/toleransi
6. Tekan **[ACCU]**
 - Number : [- - - - -]
 - Unit weight : Zero → zero tracking
 - Weight : 1.5 (1.5/2.5/3.5/0.5)
 - Tekan **[TARE]** → memilih nilai zero tracking
7. Tekan **[ACCU]**
 - Number : **1**
 - Unit weight : LoAd
 - Weight : - - - - -
 - Tekan **[TARE]** → memilih cara kalibrasi (*ada tiga pilihan cara kalibrasi*)
8. Tekan **[ACCU]**
 - Number : 0
 - Unit weight : LoAd
 - Weight : 3000.0
9. Ketik/masukkan berat yang diinginkan pada layar Weight. Misal : 3000.0
10. Naikkan beban sesuai dengan berat yang dimasukkan tunggu sampai stabil
11. Tekan **[ACCU]**
12. Kalibrasi selesai

CARA KALIBRASI (BARU) 3KG CARA 2 :

1. Nyalakan timbangan
2. Sebelum timbangan stabil tekan tombol **[SAMPLE]** + **[8]** bersamaan
 - Number : [UNIT]
 - Unit weight : g (gram) → satuan berat
 - Weight : - - - - -
3. Masukkan password : “ **090316** ” dilayar Weight
4. Tekan **[ACCU]**
 - Number : [SCALE]
 - Unit weight : -g- (gram) → satuan berat
 - Weight : 3000 (3 kg) kapasitas penuh timbangan
5. Tekan **[ACCU]**
 - Number : [- - - - -]
 - Unit weight : d-g → nilai divisi/ketelitian
 - Weight : 0.1 (0.1/0.2/0.5/1/2/0.05)
 - Tekan **[TARE]** → memilih nilai divisi/toleransi
6. Tekan **[ACCU]**
 - Number : [- - - - -]
 - Unit weight : Zero → zero tracking
 - Weight : 1.5 (1.5/2.5/3.5/0.5)
 - Tekan **[TARE]** → memilih nilai zero tracking
7. Tekan **[ACCU]**
 - Number : **2**
 - Unit weight : **HF-FL**
 - Weight : - - - - -
 - Tekan **[TARE]** → memilih cara kalibrasi (*ada tiga pilihan cara kalibrasi*)
8. Tekan **[ACCU]**
 - Number : 0
 - Unit weight : - 0 -
 - Weight : 81267 (INNER CODE)
9. Tekan **[ACCU]**
 - Number : 0

- Unit weight :HALF
- Weight :81267 (INNER CODE)

10. Naikkan beban $\frac{1}{2}$ dari full kapasitas tunggu sampai stabil

- Misal : 1 $\frac{1}{2}$ kg

11. Tekan **[ACCU]**

- Number : 15000
- Unit weight :FULL
- Weight :81267 (INNER CODE)

12. Naikkan beban secara penuh (full kapasitas) tunggu sampai stabil

- Misal : 3 kg

13. Tekan **[ACCU]**

14. Kalibrasi selesai

CARA KALIBRASI (BARU) 3KG

1. Nyalakan timbangan

2. Sebelum timbangan stabil tekan tombol **[SAMPLE] + [8]** bersamaan

- Number : [UNIT]
- Unit weight : g (gram) → satuan berat
- Weight : - - - - -

3. Masukkan password : “ **090316** ” dillayar Weight

4. Tekan **[ACCU]**

- Number : [SCALE]
- Unit weight : -g- (gram) → satuan berat
- Weight : 3000 (3 kg) kapasitas penuh timbangan

5. Tekan **[ACCU]**

- Number : [- - - - -]
- Unit weight : d-g → nilai divisi/ketelitian
- Weight : 0.1 (0.1/0.2/0.5/1/2/0.05)
 - o Tekan **[TARE]** → memilih nilai divisi/toleransi

6. Tekan **[ACCU]**

- Number : [- - - - -] Unit weight : Zero → zero tracking
- Weight : 1.5 (1.5/2.5/3.5/0.5)

- Tekan **[TARE]** → memilih nilai zero tracking

7. Tekan **[ACCU]**

- Number : **3**
- Unit weight : LoAd3
- Weight : - - - - -

- Tekan **[TARE]** → memilih cara kalibrasi (*ada tiga pilihan cara kalibrasi*)

8. Tekan **[ACCU]**

- Number : 0
- Unit weight :- 0 -
- Weight : 81267 (INNER CODE)

9. Tekan **[ACCU]**

- Number : 0
- Unit weight : LoAd 1
- Weight : 81267 (INNER CODE)

10. Masukkan beban 1/3 dari full kapasitas tunggu sampai stabil

- Misal : 1 kg

11. Tekan **[ACCU]**

- Number : 10000
- Unit weight : LoAd 2
- Weight : 81267 (INNER CODE)

12. Masukkan beban 2/3 dari full kapasitas tunggu sampai stabil

- Misal : 2 kg

13. Tekan **[ACCU]**

- Number : 20000
- Unit weight : LoAd 3
- Weight : 81267 (INNER CODE)

14. Masukkan beban penuh(full kapasitas) tunggu sampai stabil

- Misal : 3 kg

15. Tekan **[ACCU]**

16. Kalibrasi selesai

CARA MERUBAH KAPASITAS & KALIBRASI (BARU)

6kg x 0.2g menjadi 3kg x 0.1g

1. Nyalakan timbangan
2. Sebelum timbangan stabil tekan tombol **[SAMPLE] + [8]** bersamaan
 - Number : [UNIT]
 - Unit weight : g (gram) → satuan berat
 - Weight : - - - - -
3. Masukkan password : “ **090316** ” dilayar Weight
4. Tekan **[ACCU]**
 - Number : [SCALE]
 - Unit weight : -g- (gram) → satuan berat
 - Weight : 6000 (6 kg) kapasitas penuh timbangan
5. Ketik/rubah berat kapasitas full timbangan yang diinginkan (baru)
 - Misal : 3000 (3 kg)
6. Tekan **[ACCU]**
 - Number : [- - - - -]
 - Unit weight : d-g → nilai divisi/ketelitian
 - Weight : 0.1 (0.1/0.2/0.5/1/2/0.05) → pilih nilai toleransi untuk 3kg yaitu : 0.1gr
 - Tekan **[TARE]** → memilih nilai divisi/toleransi
7. Tekan **[ACCU]**
 - Number : [- - - - -]
 - Unit weight : Zero → zero tracking
 - Weight : 1.5 (1.5/2.5/3.5/0.5)
 - Tekan **[TARE]** → memilih nilai zero tracking
8. Tekan **[ACCU]**
 - Number : 1
 - Unit weight : LoAd
 - Weight : - - - - -
 - Tekan **[TARE]** → memilih cara kalibrasi (*ada tiga pilihan cara kalibrasi*)
9. Tekan **[ACCU]**
 - Number : 0
 - Unit weight : LoAd
 - Weight : 3000.0
10. Ketik/masukkan berat yang diinginkan pada layar Weight. Misal : 3000.0
11. Naikkan beban sesuai dengan berat yang dimasukkan tunggu sampai stabil
12. Tekan **[ACCU]**
13. Kalibrasi selesai