

CRANE SCALE GSE



FUNGSI TOMBOL :

1. **[->O<-]**
: untuk kembali ke nilai nol dan untuk mengaktifkan/menonaktifkan suara (sound) timbangan.
Tekan **[OFF] + [->O<-]** → mengaktifkan/menonaktifkan suara
2. **[M]**
: untuk mengunci (HOLD) nilai berat beban dan untuk mengganti jenis satuan berat.
Tekan **[OFF] + [M]** → kg menjadi lb (sebaliknya)
3. **[OFF]**
: Untuk mematikan timbangan dan digunakan sebagai fungsi lainnya bersama dengan tombol lainnya
4. **[RST]**
: Untuk RESTART timbangan

CARA MERUBAH KAPASITAS & KALIBRASI :

1. Saklar dalam keadaan **ON**
2. Tekan **[->O<-]** ditahan + **[ON/OFF]**
 - **[SPEn]**
3. Tekan **[->O<-]**
 - **[SET]**
4. Tekan **[->O<-]**
 - **[000.00]**
5. Masukkan password
 - **[111.11]**

- tekan **[M]** → untuk pindah digit
 - tekan **[OFF]** → pilih angka
6. Tekan tombol **[→0←]**
 - Sys
 - 30.00
 7. Tekan **[OFF]** => untuk mengganti kapasitas
 - Pilihan : [**30.00/50.00/60.00/100.00/150.00/200.00/300.00/500.0**]
 8. Tekan **[→0←]**
 9. Restart ulang secara otomatis
 10. Matikan timbangan
 11. Tekan **[→0←]** ditahan + **[ON/OFF]**
 - [SPEn]
 12. Tekan **[→0←]**
 - [SET]
 13. Tekan **[→0←]**
 - [005.00] → beban yang akan dikalibrasi 5 kg
 14. Naikkan batu sesuai dengan berat yang sudah dibuat (5 kg)
 15. Tekan **[→0←]**
 - [HOLD]
 - Tampil beban yang dikalibrasi yaitu : 5.00 kg
 16. Kalibrasi selesai

CARA MENGUNCI SUATU BERAT (HOLD)

1. Naikkan beban
 - Misalnya : 10.0 kg
2. Tekan **[M]**
 - Maka lampu M akan menyala (penguncian aktif)

NB : Untuk menghilangkan penguncian : tekan **[M]**

MERUBAH JENIS SATUAN (kg ke lb) & SUARA (on/off)

1. Nyalakan timbangan (dalam keadaan pembacaan999...888....777....)
2. Tekan [**M**]
 - [bEE 1] → SET BUZZER
 - 0 : **disable** (tidak ada suara/bunyi)
 - 1 : **enable** (ada suara/bunyi)
 - Tekan [**OFF**] → ganti angka
3. Tekan [**→0←**]
 - [CHt 0] → SET UNIT (satuan berat)
 - 0 : kg
 - 1 : lb
 - Tekan [**OFF**] → ganti angka
4. Tekan [**→0←**]
5. Selesai