

CRANE SCALE GGE NEW
Contoh : kap. 300kg x 0.1kg



FUNGSI TOMBOL :

1. [->0<-]

: untuk kembali ke nilai nol dan untuk mengaktifkan/menonaktifkan suara (sound) timbangan.

Tekan **[OFF] + [->0<-]** → mengaktifkan/menonaktifkan suara

2. [M]

: untuk mengunci (**HOLD**) nilai berat beban dan untuk mengganti jenis satuan berat.

Tekan **[OFF] + [M]** → kg menjadi lb (sebaliknya)

3. [OFF]

: Untuk mematikan timbangan dan digunakan sebagai fungsi lainnya bersama dengan tombol lainnya

CARA MERUBAH KAPASITAS & KALIBRASI :

1. Tekan [**→O←**] ditahan
2. Tekan saklar [**ON/OFF**]
 - [SPEn]
3. Tekan [**→O←**]
 - [SET]
4. Tekan [**→O←**]
 - [000.00]
5. Masukkan password
 - [111.11]
 - tekan [**M**] → untuk pindah digit
 - tekan [**OFF**] → pilih angka
6. Tekan tombol [**→O←**]
 - Sys
 - 300.00
7. Tekan [**OFF**] => untuk mengganti kapasitas
 - Pilihan : [**300.00/200.00**] ***hanya ada dua pilihan***
8. Tekan [**→O←**]
9. Restart ulang secara otomatis
10. Matikan timbangan
11. Tekan [**→O←**] ditahan
12. Tekan saklar [**ON/OFF**]
 - [SPEn]
13. Tekan [**→O←**]
 - [SET]
14. Tekan [**→O←**]
 - [000.00] → ketik beban yang akan dikalibrasi. Contoh 100 kg
 - [100.00]
 - tekan [**M**] → untuk pindah digit
 - tekan [**OFF**] → pilih angka
15. Naikkan batu sesuai dengan berat yang sudah dibuat yaitu 100.00 kg
16. Tekan [**→O←**]
 - [HOLD]

- Tampil beban yang dikalibrasi yaitu : 100.00 kg

17. Kalibrasi selesai

CARA MENGUNCI SUATU BERAT (HOLD)

1. Naikkan beban
 - Misalnya : 100.0 kg
2. Tekan **[M]**
 - Maka lampu M akan menyala (penguncian aktif)

NB : Untuk menghilangkan penguncian : tekan **[M]**

MERUBAH JENIS SATUAN (kg ke lb) & SUARA (on/off)

1. Nyalakan timbangan (dalam keadaan pembacaan999...888....777....)
2. Tekan **[M]**
 - **[bEE 1] → SET BUZZER**
 - o 0 : **disable** (tidak ada suara/bunyi)
 - o 1 : **enable** (ada suara/bunyi)
 - Tekan **[OFF] → ganti angka**
3. Tekan **[→0←]**
 - **[CHt 0] → SET UNIT (satuan berat)**
 - o 0 : kg
 - o 1 : lb
 - Tekan **[OFF] → ganti angka**
4. Tekan **[→0←]**
5. Selesai

KONEKSI KABEL RS232 dari TIMBANGAN KE SCOREBOARD RS

- **KONEKSI KE SCOREBOARD (cew) :**
 - o Pin 2 : Merah
 - o Pin 5 : Kuning
- **Panjang kabel scoreboard : 20m**

