

CRANE SCALE (OCS-L 300KG)



FUNGSI TOMBOL :

1. POWER

: Menghidupkan/mematikan timbangan

2. HOLD/UNIT

: **HOLD** → mengunci (menahan) suatu nilai beban timbang (langsung tekan **HOLD**)

UNIT → mengganti satuan berat (N/lb/kg) dengan cara tekan **UNIT** (tahan beberapa saat)

3. TARE/ZERO

: **TARE** → untuk kembali ke angka 0. Dan mendapat nilai bersih dalam kondisi penimbangan memakai wadah.

ZERO → untuk mengembalikan nilai Nol apabila display tidak menunjukkan Nol

CARA KALIBRASI OCS-L HENHERR

1. Tekan[①] power (tunggusampaistabil)
2. Tekan[**HOLD**] + [**TARE**]bersamaantunggubeberapadetik
 - [SETUP]
3. Tekan[①] + [**HOLD**] + [**TARE**]bersamaantunggubeberapadetik
 - [SCALE]
4. Tekan[**TARE**]
 - Pilihkapasitastimbangan yang diinginkan
 - Tekan[**HOLD**]untukmemilihkapasitas
(15/30/50/60/100/120/150/200/300)kgsesuaikandengankapasitastimbangan yang sudahditentukan.
5. Tekan[**TARE**]
 - [E 1]→nilaitoleransi/division
Pilihannya : 1/2/5→tekantombol [HOLD] untukmemilih
6. Tekan[**TARE**]
 - [Pt 1]→jumlahangkadesimaldibelakangkoma
Pilihannya : 1/2/3 (1 = XXXX.X / 2 = XXX.XX / 3 = XX.XXX)
7. Tekan[**TARE**]
 - [LoAd0]
8. Tekan [TARE]masukke mode kalibrasi
 - “HALF” : 50% darikapasitas full timbangan
 - “FULL” : 100% ataukapasitaspenuhtimbangan
 - Gantungbatu/bebanpadatimbangansesuaidengan mode yang dipilih
9. Tekan[**TARE**]
 - Display menampilkanangkadaribeban yang ditimbang
10. Kalibrasiseselesai

CARA MENGUNCI SUATU NILAI BEBAN TIMBANG (HOLD) :

1. Naikkan beban
 - Misal : 100 kg (tunggu sampai stabil)
2. Tekan **[HOLD]**
 - Maka nilai beban (100 kg) akan langsung terkunci (hold)
 - NB : Untuk menghilangkan penuncian : tekan **[HOLD]** kembali

CARA MENGGANTI SATUAN UNIT :

1. Tekan **[UNIT]** tahan beberapa saat
 - Maka tanda ► akan pindah ke satuan yang lain

SETTING PARAMETER :

1. Tekan **[HOLD/UNIT] + [TARE/ZERO]** tahan beberapa saat
 - [SETUP]
2. Tekan **[TARE/ZERO]**
 - [OFF *] → Timbangan mati secara otomatis dengan jangka waktu tertentu
 - 0 → timbangan mati secara manual
 - 5 → setelah 5 menit timbangan tidak digunakan akan mati secara otomatis
 - 15 → setelah 15 menit timbangan tidak digunakan akan mati secara otomatis
 - 30 → setelah 30 menit timbangan tidak digunakan akan mati secara otomatis
 - 60 → setelah 60 menit timbangan tidak digunakan akan mati secara otomatis
 - Tekan **[HOLD/UNIT]** → untuk memilih angka
3. Tekan **[TARE/ZERO]**
 - [AE 20] → Auto zero
 - Pilihan : 0/2/3/4/10/20/50
 - Tekan **[HOLD/UNIT]** → untuk memilih angka
4. Tekan **[TARE/ZERO]**
 - [ME 20] → Manual zero
 - Pilihan : 0/2/3/4/10/20/50
 - Tekan **[HOLD/UNIT]** → untuk memilih angka

5. Tekan**[TARE/ZERO]**

- [bL 5] → pengaturan lampu backlight
 - ON → lampu backlight akan menyala terus
 - OFF → lampu backlight akan mati terus
 - 5 → setelah 5 detik lampu backlight akan mati secara otomatis
 - 15 → setelah 15 detik lampu backlight akan mati secara otomatis
 - 30 → setelah 30 detik lampu backlight akan mati secara otomatis
 - 60 → setelah 60 detik lampu backlight akan mati secara otomatis
- Tekan**[HOLD/UNIT]** → untuk memilih angka

6. Tekan**[TARE/ZERO]**

- [End]

7. Selesai