



**NEWTON®**

**TIMBANGAN PEGAS**

---

**SPRING DIAL SCALE**

**MODEL : NTS SERIES**

**BUKU MANUAL**

## I. KRITERIA

- Kualitas terbaik di kelasnya
- Material plat besi kualitas tinggi dan tebal (bobot timbangan lebih berat dari lainnya)
- Sparepart yang tersedia untuk melayani purna jual
- Mekanisme komponen yang di disain secara kompak untuk menghasilkan keakuratan hasil timbang
- Penunjukan pembacaan yang jelas dan mudah dibaca
- Lensa plastik tidak mudah pecah, terbuat dari material plastik PP
- Dilapisi dengan cat powder coating supaya tidak mudah tergores dan berkarat
- Warna unik GRANITE GREEN

## II. SPESIFIKASI

### Piring Bulat

| Model      | Kapasitas | Akurasi | Ukuran Piring Bulat |
|------------|-----------|---------|---------------------|
| NTS - 2kg  | 2kg       | 5g      | Ø 210 x 38 mm       |
| NTS - 5kg  | 5kg       | 20g     | Ø 275 x 56 mm       |
| NTS - 10kg | 10kg      | 50g     | Ø 275 x 56 mm       |
| NTS - 15kg | 15kg      | 50g     | Ø 275 x 56 mm       |



NTS - 2      NTS - 5      NTS - 10      NTS - 15

### Piring Datar

| Model       | Kapasitas | Akurasi | Ukuran Piring Datar |
|-------------|-----------|---------|---------------------|
| NTS - 20kg  | 20kg      | 50g     | 250 x 250 mm        |
| NTS - 30kg  | 30kg      | 100g    | 250 x 250 mm        |
| NTS - 60kg  | 60kg      | 200g    | 305 x 305 mm        |
| NTS - 100kg | 100kg     | 200g    | 330 x 330 mm        |
| NTS - 150kg | 150kg     | 500g    | 330 x 330 mm        |



NTS - 20      NTS - 30      NTS - 60      NTS - 100      NTS - 150

### III. PERAKITAN TIMBANGAN



- Keluarkan timbangan dari kardus
- Pasang support plate untuk tatakan timbangan (menggunakan baut dan mur yang sudah disediakan)
- Pasang plate tatakan timbang (untuk model piring datar) – menggunakan baut dan mur yang disediakan
- Untuk model piring bulat, plate/tatakan timbang berbentuk seperti mangkok yang diletakan diatas support plate timbangan
- Timbangan telah selesai dirakit

### IV. PENYETELAN AWAL UNTUK POSISI BEBAN NOL

Setelah perakitan, perhatikan posisi ujung jarum dari penunjuk berat timbang, dalam kondisi tanpa beban dan posisi piring tatakan timbang datar dan bulat terpasang, posisi harus menunjukan angka “0”  
Jika posisi jarum tidak menunjukan angka “0”, lakukan penyetelan pada timbangan (diputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam) sampai posisi ujung jarum pas menunjuk di “0”

Penyetelan “0”

Lakukan penyetelan sampai posisi “0”



### V. PEMBACAAN HASIL TIMBANG

Pastikan posisi timbang diletakan di posisi yang datar serta stabil , Letakan beban pada posisi tengah dari piring datar / piring bulat, tunggu sampai jarum berhenti bergerak, penunjukan dari jarum merupakan hasil dari berat beban timbang

### VI. PERAWATAN

- . Bersihkan timbangan setelah digunakan.
- . Jangan membuka lensa plastik.
- . Hindari bantingan beban pada piring tatakan timbangan
- . Lakukan kalibrasi & tera ulang setiap tahun secara berkala
- . Jika ada masalah pada timbangan, hubungi agen/toko/service center terdekat

Diimpor oleh :

PT. SAKTI PRESISI INDONESIA

Service Center :

PT. SAKTI PRESISI INDONESIA

PERGUDANGAN PANTAI INDAH DADAP BLOK L NO. 5, DADAP – TANGERANG 15211

Telp. & Fax : (021) - 55953511