

INDICATOR A6 HENHERR



FUNGSI TOMBOL :

1. **TOMBOL ON/OFF**  : menghidupkan dan mematikan indicator
2. **TOMBOL CLEAR**  : untuk keluar dari proses pada mode kalibrasi
3. **TOMBOL UNIT**  : untuk berpindah antar bit ke sisi kiri pada mode kalibrasi
4. **TOMBOL AKUMULASI**  : untuk berpindah antar bit ke sisi kanan pada mode kalibrasi
5. **TOMBOL TARE**  : untuk mengganti angka pada bit yang ditunjuk pada mode kalibrasi atau settingan.
6. **TOMBOL ZERO/ENTER**  : sebagai tombol konfirmasi pada mode kalibrasi

KALIBRASI INDICATOR A6 HENHERR

1. Tekan tombol [C] +  bersamaan
 - [d 1] → masukkan nilai toleransi (1/2/5/10/20/50/100/200)
 - [<T>] → memilih angka toleransi
2. Tekan tombol [→ O ←]
 - [dP 2] → tentukan format desimal
 - [<T>] → memilih angka desimal
3. Tekan tombol [→ O ←]
 - [F 000.00] → pilih berat full yang diinginkan
("harus diketik ulang jika ingin kalibrasi lagi meskipun dengan angka yang sama")
 - [+] → pindah antar angka
 - [<T>] → memilih angka yang diinginkan
4. Tekan tombol [→ O ←]
 - noLoad
5. Tekan tombol [→ O ←]
 - Adload
 - Ketik berat beban yang akan dikalibrasi
 - [+] → pindah antar angka
 - [<T>] → memilih angka yang diinginkan
6. Naikkan batu timbangan sesuai dengan format berat yang sudah dipilih
 - Tunggu sampai lampu stable menyala
7. Tekan tombol [→ O ←]
 - Layar menunjukkan nilai berat sesuai dengan batu yang ditimbang
8. Kalibrasi selesai

CARA AKUMULASI (MENJUMLAHKAN) BERAT BEBAN

Contoh : akumulasi sebanyak 3 kali

1. Timbangan dalam keadaan stabil
2. Naikkan beban ke 1
3. Tekan tombol 
 - [t 1] → beban ke 1
 - Turunkan beban ke 1
4. Naikkan beban ke 2
5. Tekan tombol 
 - Layar menampilkan angka hasil penjumlahan beban ke 1 dan beban ke 2
 - [t 2] → beban ke 2
 - Turunkan beban ke 2
6. Naikkan beban ke 3
7. Tekan tombol 
 - Layar menampilkan angka hasil penjumlahan beban ke 1, 2 dan beban ke 3
 - [t 3] → beban ke 3
 - Turunkan beban ke 3
8. dst
9. Untuk menghapus semua total berat dan total berapa kali akumulasi :
 - Tekan **CLEAR** 
 - Layar tampil **C-Add**
10. Selesai