

WEIGHING EXCELLENT SCALE SOFTWARE

to

Aplikasi Software Timbangan	:	WEIGHING EXCELLENT SCALE
Platform	:	Window 10
Koneksi Komputer – Timbangan	:	Kabel RS (Kabel RS232 DB9 Male Konverter USB serial)

Langkah - Langkah aplikasi Software Timbangan :

1. Buka website www.excellent-scale.com

Pilih Software Timbangan yang ada di pojok kiri atas



2. Pilih Unduh Aplikasi Client : Set-up WEIGH SCALE & Manual book





3. Baca secara seksama Manual Book untuk cara penggunaan aplikasi



4. Buka & Install file yang sudah didownload Setup-WEIGH-SCALE (APLIKASI)



5. Selesai di install akan tampil kode akses untuk aktivasi software, **Hubungi dealer "EXCELLENT SCALE" untuk mendapatkan Serial Number** untuk aktivasi dan jalankan software.

🖳 Verifikasi Data	-X-
	Excellent
Email Serial Number	
	Submit Keluar



6. Masukan email dan Serial Number yang diberikan oleh **" Excellent Scale "** Setelah selesai & **BERHASIL**, masuk ke tampilan utama dari aplikasi **EXCELLENT WEIGHING SCALE**

- Verifikasi Data		🖳 Verifikasi Data	2
	Excellent		Excellent
Email Serial Number	c 75495415	Email Serial Number	Verifikasi Data
	Submit Keluar	l	Keluar



- 7. Aplikasi EXCELLENT WEIGHING SCALE telah berhasil diinstall
- 8. Setelah berhasil diinstall, tampilan menu utama seperti gambar diatas, ada 4 menu utama aplikasi ini :

A. MASTER

Master terbagi atas : BARANG & Satuan Menu barang bisa ditambahkan dan dihapus sesuai dengan kebutuhan pengguna, selain dari barang juga terdapat menu harga dari barang tersebut Menu satuan terdiri dari satuan dari berat yang sudah didaftarakan, *Note : Jangan mengganti dari*

menu satuan yang sudah ada.



🗃 - Menu I Rama -	- a x	a Menu Brance a		- 6 X
Master Timbangan Laporan Pengaturan		Master Timbangan Laporan Pengaturan		
75 A		17 A		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		× ×		
Daftar Barang Laporan Barang	• X	Daftar Barang Laporan Barang		• ×
Data Barang	Excellent `	Data Barang		Excellent
	Cari		🗑 Satuan 🛛 🗙	Cari
D nana_barang harga	na V	10 nama_barang harga	Excellent	
1 Nelon 9000		1 Melon 9000		
3 Senangka 9000	Excellent	3 Senangka 9000	Satuan	
4 Anggur 90909		4 Anggur 90909	"Nama satuan disesuaikan dengan output mesin timbangan	
Nama Bu	Baang		10 satuan	
(a)			7	
			12 tan	
			13 9	
	Smean		14 Kg	
			15 a	
			Tambah Koreksi Hapus Tutup	
Lancan Koreka Hapus	Tutup	Tambah Koreksi Hapus		Tutup
19/02/2021 08:51:57 Friday, 2021-02-19 EE1803FF		19/02/2021 08:51:57 Friday, 2021-02-19 EE1803FF		
태 오 이 벼 🤉 🛅 🔒 🍨 🎍 🗖 💌	へ 😳 🎟 減 (4) 1617 📑	태 오 O 브 @ 🛅 🖨 🍬 👲 🔟 💽		스 한 📾 🔬 여) 1014 📮



Menu MASTER : Satuan

B. TIMBANGAN

Timbangan yang bisa terkoneksi dengan software ini meliputi produk Excellent Scale dan Henherr, US-Cell :

- JCS B
- INDIKATOR A9
- HZQ
- HZY B
- INDIKATOR SS GW
- INDIKATOR A12E
- INDIKATOR A12E SS
- BL-H2
- INDIKATOR XK315-A1X
- INDIKATOR XK315-GBSS
- INDIKATOR USI-8
- INDIKATOR XK3190 A1+P
- DJ SERIES
- INDIKATOR E8A
- INDIKATOR USI 9A



Menu : Timbangan



C. LAPORAN

Laporan terdiri dari 2 : Barang & Timbangan

🕡 .:: Menu Utama ::.	- a ×	
Matter Timbangan Laporan Pengaturan	🔐 2: Menu Dama 1.	- 0 X
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Master Terdangan Laporan Pengaturan	
~	10 A	
Daftar Barang (Laporan Terdangan / Laporan Barang	• X • X	
[4 4 1 of 1 ≥ 1] = @ @ @ @ @	Daftar Barang Laporan Timbangan	• ×
	Data Barang	Excellent
LAPORAN DATA BARANG	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ak Lapten - X
excellent	D rena_beeng hargs	<u> Excellent</u>
KODE BARANG INAMA BARANG HARGA	3 Semangka 5000 PM 4 Anggur 50009	han Laporan
1 Melon 9,000.00	Li Li	aporan Harlan v
3 Semangka 9,000.00		
4 Anggur 90,909.00		
		anieter
	ī	19/02/2021 B+ 19/02/2021 B+
		Cetak Tutup
	The ball	Tutun
c	Y Paper	
19/02/2021 06:51:57 Finday, 2021-02-19 EE1803FF	19/02/2021 06:51:57 Friday, 2021-02-19 EE1803FF	
토 오 O 배 🕐 🛅 🗴 🔍 💆 📶 🙍	ା ଲୋ ନିର୍ଣ୍ଣ 1927 📮 📲 🔎 O 🛤 🕐 🛅 💼 💼 🔮 🚳 🚮 💽	^ <u>0</u> ₩ £ 0 1021 D

Menu Laporan : Barang

Menu Laporan : Timbangan

Untuk menu Laporan , baik dari Barang dan timbangan bisa dicetak dan diexport dalam bentuk file Excell, Word & PDF



Laporan Timbangan, laporan bisa dipilih berdasarkan Laporan Harian & Laporan Rekapitulasi



Menu Laporan : Harian

Laporan Data Timbang Harian



Laporan Data Timbang Rekapitulasi

D. PENGATURAN

Menu pengaturan untuk mengisi data nama perusahaan dan operator

🖳 .:: Menu Utama ::.		– ø ×
Master Timbangan Laporan Pengaturan		
大 🕾		
Daftar Barang Laporan Timbangan		• X
4 4 1 of 1 ▷ ▷ + ⊗ 🚱 🖨 🗐 🛺 🖳 ד 100%	Find Next	
Nomor TR-001 TR-003 TR-004	Settings – C X Excellent: Derator Port Konyben Dalaes Singh Tap	erator ent ent ent
		~
19/02/2021 08:51:57 Friday, 2021-02-19 EE1803FF		2
📰 🍐 🛛 🛱 🍖 📠 📾 🗢 🧕 🔤		^ ତି 📟 🍂 40) 10:43 📮

Menu Pengaturan

- 9. Tahapan untuk menjalankan serta mengkoneksikan antara timbangan dan computer :
 - 1. Siapkan timbangan yang akan dikoneksikan dengan computer Contoh : timbangan DJ – Series
 - 2. Siapkan Kabel RS untuk DJ Series serta kabel converter USB to R S serial DB9 jika dibutuhkan



Timbangan DJ- Series



Kabel RS – DJ Series



Kabel Converter



- 3. Koneksikan antara timbangan dan komputer menggunakan kabel RS dan kabel converter(jika dibutuhkan)
- 4. Setelah terkoneksi , masuk dalam software Excellent Weighing Scale dan pilih menu Timbangan , kemudian pilih DJ Series



5. Setelah pilih DJ Series akan tampil menu seperti dibawah ini :

i chenu Utana ::. Master Timbangan Laporan Pengaturan Data Timbangan DJ-SERIES Data Timbangan	
Master Timbangan Laporan Pengaturan Imbangan DJ-SERIES Data Trasaksi Id nomor Id nomor Id 1004 IS/02/2021 17.44 Admin	Excellent
Impangan DJ-SERIES Data Trasaksi id nomor 104 TR001 Melon 10004 15/02/2021 17.44 Admin	Excellent Cari
Data Transaksi	Excellent
Data Trasaksi Id nomor Id nomor Id TR001 Melon 10004 IS/02/2021 IS/02/2021	Excellent
Data Trosaksi Id nomor nama_barang berat tanggal operator 104 TR001 Melon 10004 15/02/2021 17.44 Admin	
id nomor nama_barang berat tanggal operator 104 TR-001 Melon 10004 15/02/2021 17.44 Admin	Cari
id nomor nama_barang berat tanggal operator 104 TR:001 Melon 10004 15/02/2021 17.44 Admin	Cari
Id nomor nama_barang berat tanggal operator 104 TR-001 Melon 10004 15/02/2021 17:44 Admin	
id nomor nama_barang berat tanggal operator 104 TR-001 Melon 10004 15/02/2021 17.44 Admin	
104 TR-001 Melon 10004 15/02/2021 17:44 Admin	
104 1H-001 Medon 10004 15/02/20211744 Admin	
10E TD 000 Miles 0007 10 0007 10 10 0001 10 14 January 14	
100 IT-002 Melon 3337 IS/02/22/15:14 eXcelent	
100 Inhut Melti 355 In/22/22/11.10 Excellent	
Tambah Hapus	Tutup
1992021 06 51-57 Fireby, 2021-02-19 EE1803FF	

Pastikan tipe timbangan sesuai dengan yang dipilih dan tekan menu Tambah

Tampilan akan menunjukan seperti berikut :

Daftar Bara	ang Timbangan D . ransaksi	J-SERIES						Exceller
				💀 Tambah Data			– 🗆 X	Car
			_	Timbanga	an DJ-Series		Excellent'	
id	nomor	nama_barang	bera	t				
104	TR-001	Melon	1000	Berat	4	COM8		
105	TR-002	Melon	9997	Nemer				
107	TR-004	Melon	9998	Nomor	18-005			
				Nama Barang	Melon	✓ BaudRate		
				Satuan	gram	9600	~	
					*Satuan harus sama dengan output bera	t Terputus ke	Mesin	
				Tanggal		Connect	Disconnect	
						Simpan	Batal	
			_					
Tami	hah	Hanus						Tutup

- 6. Menghubungkan timbangan dengan software :
 - Hidupkan timbangan

Excellent

- Cek satuan yang tampil pada layar timbangan (Tekan UNIT untuk memilih satuan timbang)



- Pilih satuan timbang yg sama dengan satuan timbang pada unit timbangan

Daftar Barang Data Tran	Y Timbangan D Nsaksi	J-SERIES				Excellen
				Timbangan DJ-Series	×	Cari
104 105 106 107	TR-001 TR-002 TR-003 TR-004	Melon Melon Melon Melon	1000999799989998	Berat	PORT AKTIE COM9 BaudRate 5000 V Ferputus ke Mean Connect Disconnect Seepon Batal	
Tambah		Hapus				Tutup



_

- Pilih **PORT AKTIF** , kemudian Pilih **CONNECT**

Daftar Bar	ang / Timbangan D	J-SERIES						Exco
Data I	ansaksi			🖷 Tambah Data		-	□ ×	
				Timbanga	an DJ-Series	Exce	ellent	
id 104 105 106 107	nomor TR-001 TR-002 TR-003 TR-004	nama_barang Melon Melon Melon Melon	berat 10004 9997 9998 9998	Berat Nomor Nama Barang Satuan Tanggal	TR-005 Melon gram *satuan harus sama dengan outputrerra	PORT AKTIF COMS BaudRate 9600 Terputus ke Mesh Connect		
						Simpan	Batal	

- Tampilan akan menjadi seperti berikut :

🔛 .:: Me	nu Utama ::.							- a ×
Master	Timbang	an Laporan	Pengaturan					
1	オ							
Daft	ar Barang 🗸	Timbangan D	J-SERIES					• ×
Dat	a Trans	saksi		1				Excellent'
					🔛 lamban Data		- U X	
					Timbanga	an DJ-Series	<u> Excellent</u>	Cari
id		nomor	nama_barang	berat	Dauah		PORT AKTIF	
104		TR-001	Melon	10004	Deral	+	COMB	
105		TR-002	Melon	9997	Nomor	TR-005		
106		TR-003	Melon	9998	Nama Parang	Malan		
107		TR-004	Meion	9998	Nama barang	Melon	BaudRate	
					Satuan	gram ~	Solution to the Maxim	
						*Satuan harus sama dengan output berat	Sukses Lemubung ke Mesin	
					Tanggal	19/02/2021 11:32:29	Connect Disconnect	
							Simpan Batal	
				l				
	Tambah		Hapus					Tutup
19/02/202	21 08:51:57 F	Friday, 2021-02	-19 EE1803FF					
1	οο	Hi 💽	🗖 🔒 🖻	🧿 📫	🛛 🐨 🐟			\land 👵 📾 🌈 🗘) 11:32 🏼 📮

Tampilan : Sukses terhubung dengan mesin dan tampilan berat sesuai dengan di unit timbangan, timbangan dan komputer sudah terkoneksi dan aplikasi dari soft ware sudah bisa digunakan untuk menimbang dan menyimpan data

Jika timbangan dan komputer tidak bisa terkoneksi : Pastikan kabel RS / converter berfungsi dengan baik dan cek komunikasih antara unit timbangan dan komputer melalui Hyper Terminal, hubungi pihak IT terkait



- Timbangan dan software sudah bisa digunakan serta fungsi dari aplikasi software sudah dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil data



🖳 Tambah Data		- 🗆 X
Timbanga	n DJ-Series	Excellent
Berat	01399.1 +	PORT AKTIF
Nomor	TR-005	
Nama Barang	Melon ~	BaudRate
Satuan	gram ~ *Satuan harus sama dengan output berat	9600 V Sukses terhubung ke Mesin
Tanggal	19/02/2021 11:32:29	Connect Disconnect
		Simpan Batal

Contoh : Hasil timbang & Pembacaan / Tampilan di aplikasi

- Aplikasi dan timbangan terkoneksi dan digunakan sesuai kebutuhan, nomor, nama barang dapat diisi sesuai dengan kebutuhan dan untuk menyimpan data pilih **SIMPAN** dan **mebatalkan pilih BATAL**
- Untuk memutuskan koneksi antara timbangan dan komputer , pilih **DISCONECT** dan tampilan seperti dibawah ini , timbangan serta komputer telah terputus

😹 🔐 Menu Utama 🕮								- c) ×	
Master Timbangan Laporan Pengaturan										
📸 🛧										
A Company Technology Di PEDEF										
vatar barang / limbangan uz-strits										
Data	Transaksi								llent [*]	
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cari	
id	nomor	nama_barang	berat	tanggal	operator	🛃 Tambah Data		– 🗆 X		
104	TR-001	Melon	10004	15/02/2021 17:44	Admin	Timbang	an D.I-Series	Excellent		
105	TR-002	Melon	9997	16/02/2021 15:14	excellent	innbang		s c a l e		
106	TR-003	Melon	9998	16/02/2021 15:16	excellent			PORT AKTIE		
107	TR-004	Melon	9998	16/02/2021 15:17	excellent	Berat	+	COM8		
						Nomor	TR-005			
						Nama Barang	Melon	BaudBate		
						Catura	in order	9600 ~		
						Satuan	gram ~	Terputus ke Mesin		
							*Satuan harus sama dengan output berat			
						Tanggal	19/02/2021 11:32:29	Connect Disconnect		
								Simpan Batal		
Т	ambah H	lapus						Tutu	ip	
19/02/2021	08:51:57 Friday, 2021-02-1	9 EE1803FF								
م 🖿	🖷 🖉 O 🛱 🧑 🚔 🕋 💩 📾 🐟									